ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ НА СИСТЕМА HOME

1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде суха, структурно здрава (якост на натиск ≥ 20 MPa), почистена от прах, мазнини и кофражни масла. Всички ронещи се частици се отстраняват механично.

- **Абсорбиращи основи (замазки, мазилки, гипсокартон):** Нанесете 1–2 ръце от системния оцветен акрилен грунд. Изчакайте пълно съхнене (2–4 часа).
- **Неабсорбиращи основи (плочки, мозайки, гладък бетон):** Нанесете 1 ръка от системния кварцов грунд („Бетон-контакт“). Изчакайте 4–6 часа.

2. ДОЗИРАНЕ НА ВОДА И СМЕСВАНЕ

За постигане на правилната реология и хомогенност спазвайте стриктно точните пропорции на чиста вода:

Продукт	Вода за 1 kg	Вода за 10 kg	Вода за 20 kg (пълна кофа)
HOME BASE	0.230 L (230 g)	2.30 L (2300 g)	**4.60 L (4600 g)**
HOME FINISH	0.250 L (250 g)	2.50 L (2500 g)	**5.00 L (5000 g)**

ВАЖНО ЗА СМЕСВАНЕТО: Налейте ~85% от водата в чист съд. Добавете сухата смес и разбъркайте с нискооборотен миксер (300–400 rpm) за 2 минути. Оставете сместа да отлежи 2 минути, за да се активират полимерите, след което добавете останалите 15% вода при непрекъснато бъркане до пълна хомогенност.

3. ТЕХНОЛОГИЧНИ СТЪПКИ НА ПОЛАГАНЕ

СТЪПКА 1: НАНАСЯНЕ НА HOME BASE (2 РЪЦЕ)

Нанесете първи слой HOME BASE с инокс маламашка. На следващия ден (или след мин. 6–8 часа) шлайфайте с шкурка P80–P120 и обезпрашете. Нанесете втори слой HOME BASE за финално изравняване, след което отново шлайфайте леко. Обща дебелина на двата слоя BASE: ~1.0–1.5 mm.

СТЪПКА 2: НАНАСЯНЕ НА HOME FINISH (2 РЪЦЕ)

След изсъхване на HOME BASE нанесете първи тънък слой HOME FINISH с натиск под ъгъл 45°. След 3–4 часа нанесете втория финишен слой („мокро върху сухо“) за затваряне на порите и постигане на копринен рисунък. След 12–24 часа шлайфайте с фина шкурка P180–P240.

СТЪПКА 3: ЗАПЕЧАТВАНЕ (ЗАЩИТЕН ТОПКОУТ)

Обезпрашете идеално повърхността. Мин. 24 часа след финиша нанесете системния 2K полиуретанов лак на водна основа на 2 ръце с валяк с къс косъм (microfiber 4–6 mm). Изчакайте 24 часа за лек трафик и 7 дни за пълно химическо втвърдяване.